了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能。因此,飞利浦保留修改本用户指南的权利,如有更改,恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息准确性,但不承担用户指南与产品之间存在任何错误、遗漏或差异的责任。本手机用于连接 GSM/GPRS/EDGE 网络。

如何操作...

| 手机开机 / 关机 | 长按手机顶部的开 / 关机键 🗖 。 | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| 输入 PIN 码 | 使用屏幕键盘输入 PIN 码,点击确定。 | | | |
| 解锁 / 锁定屏幕 | 短按手机顶部的 🗖 键。如需为屏幕解锁,短按手机顶部的 🗖 键。 | | | |
| 拨打电话 | 在待机屏幕,点击 型选择联系人,或点击 ¶ 输入电话号码,按 型 拨号。 | | | |
| 接听电话 | 来电时,按 🖭 接听。 | | | |
| 关闭来电 / 闹钟铃声 | 手机/闹钟响铃时,将手机翻转至另一面,即正面至反面,或反面至正面(若在 ◆ > 设置 > 手机设置 > 动能传感器设置中,相应设置已设为开启)。 | | | |
| 开启 / 关闭免提模式 | 通话时,点击免提 / 手持。 | | | |
| 结束通话 | 按回。 | | | |
| 查看新短信 / 未接电话 | 在待机屏幕,点击新短信/未接电话图标。 | | | |
| 查看或编写信息 | 在待机屏幕,按 🗠 。 | | | |
| 进入主菜单 | 在待机屏幕,点击 🍙 。 | | | |
| 快速返回待机屏幕 | 按□。 | | | |

ı

| 切换显示屏幕 | 本机提供了三个功能显示屏: 世界时间显示屏、捷径菜单显示屏及 速拨功能屏。 |
|-------------------|--|
| | 在显示下方的指示点上,向左或右滑动。 |
| 进入捷径菜单 | 在待机屏幕,向左或右滑动显示下方的指示点至捷径菜单显示屏, 点击所需的捷径菜单功能图标。 |
| 进入照相 / 录像模式 | 在待机屏幕,长按照相机键。点击 ▽/ □选择照相 / 录像模式。 |
| 选择屏幕输入键盘或输 入模式 | 全键盘 : 在编辑屏幕,将手机逆时针旋转 90 度(垂直至水平位置)。 字母数字键盘 : 将手机顺时针旋转90度(即水平至垂直位置)。 |
| | 手写识别模式 ∠: 点击 Ш/∠ 切换两种输入模式。 |
| | 点击语言、数字、输入法图标选择。 |

功能选择快捷方式

您可在待机屏幕快速选择功能 (使用快捷图标单或功能屏),或通过主菜单选择功能。

快捷图标

待机屏幕上的 **4** 个快捷图标可让您快速进入相应功能屏:

™:进入信息菜单。

■: 进入电话簿。

■: 进入拨号键盘。

: 进入主菜单。

主菜单

主菜单可让您访问手机的各种不同功能。下 表列出了主菜单上的功能图标。如需了解相 关功能,请参阅其功能介绍页面。

| 工具 | 电话簿 | 情景模式 |
|----------------------|--------|--------|
| 第 33 页 | 第 29 页 | 第 59 页 |
| 蓝牙 | 通话记录 | 设置 |
| 第 57 页 | 第 56 页 | 第 60 页 |
| 应用 | 浏览器 | 多媒体 |
| #** 第 47 页 | 第 39 页 | 第 49 页 |
| 相机 | 信息 | 我的文档 |
| © 第 41 页 | 第 21 页 | 第 54 页 |

在特机屏幕,点击 • 进入主菜单。点击图标或列表并点击选择进入相应功能菜单;点击选项进入选定菜单的相关选项。点击返回返回上层菜单。按 🖸 返回待机屏幕。

功能屏

在待机屏幕,您可在3个屏幕显示间切换。 通过功能屏,您可快速查看世界时钟,进入 所需的捷径菜单,或长按拨出预设联系人的 电话(谏拨号码)。

切换不同屏幕显示

在显示下方的指示点上, 向左或右滑动。

手写笔

在本机的触摸屏上,您可直接在屏幕上书写 输入文本,或点击选择所需选项。本机随机 所附的手写笔使得上述操作更为简便。

首次开机时,您会被要求校准手写笔,以便手写笔的点击或输入可在屏幕上准确显示。

您也可进入设置 > 触屏校准,按屏幕指示进 行校准。 如需对手写笔速度和 / 或色彩进行设置,点击设置 > 手机设置 > 手写设置。

感应器

本机内置动能和光感应器,在手机位置或周围光线变化时,可进行相应调节。

使用动能感应器

 进入设置 > 手机设置 > 动能传感器设置 > 来电静音功能或懒人模式功能,选择开启。
 当手机响铃时,将手机翻转至另一面(正面至反面,或反面至正面)可关闭铃声。

如需以同样方式暂停闹钟响铃,检查确认在 工具 > 闹钟中懒人模式已设置为某一时间间 隔(见第36页"设置闹钟")。如需停止闹 钟响铃,点击停止。

SIM 卡设置

本款为双卡双待全触控手机。在设置>SIM卡设置选项中,可将一张SIM卡作为当前主卡。

若在设置 > SIM 卡设置中选择开启选项开机 时询问,则在开机后,手机将提示您是否进 行 SIM 卡设置:

- I. 点击是,开始卡槽 I 和卡槽 2 的设置。
- 2. 设置完后,点击下页。
- 3. 在启动模式中,点击。或 选择卡槽 I 或 卡槽 2 的 SIM 卡作为本机的主卡,然后点击确定。

省电模式

在待机状态,本机在设置时长后会自动关闭 屏幕显示,进入省电模式。按任意键可退出 省电模式。在设置 > 手机设置 > 显示设置 下,请将背光时间设为低数值,以便电池节 电。

自动屏幕锁

在待机状态,本机在设置时长后会自动锁定 屏幕。屏幕锁定时,屏幕上显示一组不断移 动的同心圆。

设置自动屏幕锁

进入设置 > 安全设置 > 自动键盘锁进行设置。

为屏幕解锁

短按手机顶部的 🔘 键。

手动锁定屏幕

短按手机顶部的 🗖 键。

目录

| 4 | 信息 | 21 | | 编辑待办事件 | 3- |
|---|--------------------|----|---|----------|----|
| | | | | 查看日历 | 3. |
| | 拨打紧急电话 | 20 | | 创建待办事件 | 3 |
| | 处理多个电话(需网络支持) | 19 | | 商务管家 | |
| | 通话选项 | 19 | 6 | 工具 | 3: |
| | 接听电话及挂机 | 18 | | 付がたちゅう | 3. |
| | 拨打电话 | 17 | | 特殊号码 | 3: |
| 3 | 呼叫 | 17 | | 我的名片 | 3 |
| , | | | | 共享联系人信息 | 3 |
| | 使用字母数字键盘 | 15 | | 管理联系人 | 3 |
| | 使用手写笔(手写识别模式) | 14 | | 查找联系人 | 3 |
| | 使用全键盘 | 14 | | 添加和编辑联系人 | 2 |
| 2 | 文本输入 | 14 | 5 | 电话簿 | 2 |
| | 插入 Micro SD 卡(存储卡) | 13 | | 小区广播 | 2 |
| | 设置时钟 | 12 | | 电子邮件 | 2 |
| | 为电池充电 | 11 | | 设置信息 | 2 |
| | 插入 SIM 卡 | 9 | | 管理信息 | 2 |
| I | 第一次使用 | 9 | | 写信息 | 2 |

6

| 备忘录 | | | STK | 40 |
|-----------------|----|----|---------|----|
| 备注 | 34 | 8 | 相机 | 4 |
| 录制语音备忘录 | 35 | 0 | ****** | |
| 时钟与计时器 | | | 照相机 | 4 |
| 闹钟 | 35 | | 摄像机 | 44 |
| 秒表 | 36 | 9 | 应用 | 47 |
| 电子书阅读器 | 37 | _ | | |
| 其它 | | | Java 应用 | 47 |
| 计算器 | 37 | | 动感游戏 | 48 |
| 单位换算 | 37 | 10 | 多媒体 | 49 |
| 货币换算 | 37 | | 音乐播放器 | 49 |
| 号码归属地 | 38 | | | |
| 手电筒 | 38 | | 调频收音机 | 5 |
| 浏览器 | 39 | | 图像浏览器 | 53 |
| | | | 影片播放器 | 53 |
| 管理浏览器 | 39 | | | |
| 访问网站 | 39 | 11 | 我的文档 | 54 |
| 启动 / 关闭 Push 消息 | 39 | | 查找文件 | 54 |
| UC 浏览器 | 40 | | 管理文件 | 5- |
| | | | | |



| | 共享文件 | 55 |
|----|-----------|----|
| | 使用文件 | 55 |
| 12 | 通话记录 | 56 |
| 13 | 蓝牙 | 57 |
| | 关于蓝牙 | 57 |
| | 接入蓝牙设备 | 57 |
| | 被其它蓝牙设备接入 | 58 |
| | 编辑设备列表 | 58 |
| 14 | 情景模式 | 59 |
| | 为不同场景设置铃声 | 59 |
| 15 | 设置 | 60 |
| | 触屏校准 | 60 |
| | SIM 卡设置 | 60 |
| | 手机设置 | 60 |
| | 通话设置 | 60 |

| 55 | 网络设定 | 61 |
|----|----------------------------------|----|
| 55 | 安全设置 | 61 |
| 56 | 恢复出厂设置 | 62 |
| 57 | 图标与符号 | 63 |
| 57 | 注意事项 | 64 |
| 57 | 使用建议 | 69 |
| 58 | ++- (7. 2. +1)- (7.4. | 7/ |
| 58 | 故障排除 | 70 |
| 59 | 飞利浦原厂配件 | 73 |
| 59 | 商标声明 | 75 |
| 60 | 证书信息(比吸收率) | 76 |
| 60 | 客户服务条例声明 | 77 |
| 60 | | |
| 60 | 环保声明 | 79 |
| | | |

I 第一次使用

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家 庭的一员。

为了让您能充分享受飞利浦提供的支持,请在下面的页面注册您的产品:www.philips.com/welcome。

在使用手机前,请先阅读 "注意事项"章 节内的安全指导。

使用手机时,须插入由网络运营商或零售商 提供的有效的 SIM 卡。SIM 卡内含有您所购 买的服务信息、您的电话号码以及一个可以 储存电话号码与信息的存储器。

插入 SIM 卡

请按以下步骤插入 SIM 卡。在卸下手机后盖 之前,请务必关闭手机。 1. 如图 1 示,用左手拇指向下按住手机底部的按钮。然后双手分别握住手机前、后盖,如图 2 所示方向打开手机后盖。



图示 1



图示 2

2. 如图 3 所示,取出电池。



图示 3

请不要在开机状态取出电池,因为这可能导 致您丢失所有的个人设置。

3. 如图4示,将一张SIM卡与卡槽对齐,缺角 朝外且金属触点朝下,然后将SIM卡推入 其中一个金属卡夹。



图示 4

如图 5 所示,同样的方法将另外一张 SIM 卡插入另外一个金属卡夹。



图示 5

4. 如图 6 所示,将电池上的金属触点与电池槽的金属触点对齐。然后将电池装入电池槽,使其卡定。



5. 如图 7 所示,将手机后盖对准槽口并往下按。



图示 7

使用手机前,请揭下屏幕及照相机镜头的保 护膜。

为电池充电

手机由充电电池提供电源。新电池已部分充 电。手机屏幕上的电池图标显示电池状态。 为电池充电时,如下图所示插上充电连接器,然后将连接器的另一端插入电源插座。



图示 8

充电时, 电池图标会滚动。

电池完全充电后,将充电器继续连接在手机 上不会损坏电池。如需关闭充电器,应将其 从电源上拔下。因此,请选择易于您插拔的 插座。

如果您几天内都不会使用手机,建议您取出 电池。 充电时,您仍可以使用手机。如果电池完全 没电,则电池图标要在充电一段时间之后才 会出现。

设置时钟

确认手机已开机。
 必要时,长按手机顶部的开 / 关机键
 。如需要,输入PIN码。PIN 码为4到
 8位的SIM卡保护码,由网络运营商或零售商预设并提供。

如果输入 PIN 码连续 3 次错误,SIM 卡将被锁定。如需解锁,您必须向网络运营商索取 PUK 码。

- 2. 在待机屏幕,点击 进入设置 > 手机设置 > 时间与日期。 设置格式:点击选择时间(12 或 24 小时
 - 制)和日期格式。
 设置日期和时间:输入时间与日期。
- 3. 如需设置时间显示模式,进入设置 > 手机设置 > 时间与日期 > 显示时间:

第一次使用

模拟模式:以时钟显示时间。 数字模式:以数字显示时间。 选择所需选项,点击选择完成设置。

显示本地及世界时钟

您可在待机屏幕上显示两个时钟:一个显示 本地时间,另一个显示您的目的地时间。

- 1. 确认手机已设定本地时间与日期。
- 2. 进入设置 > 手机设置 > 时间与日期 > 世界时间:

本地设置 / 国外设置: 重复点击 或 选 择城市。必要时,点击选项开启或关闭夏 令时间。

3. 切换居住地/到访地:切换本地和异地时钟。

插入 Micro SD 卡(存储卡)

您可以插入一张 Micro SD 以扩展手机存储容量。

最大支持容量: 8 GB

1. 参照 "插入 SIM 卡" 步骤 I 进行操作。

2. 如图9示,将Micro SD卡与卡槽对齐,往里 推进直至卡定。



图示 9

如需取出 Micro SD 卡,按压 Micro SD 存储卡,使其从卡槽中弹出。

3. 参照"插入SIM卡"步骤5装好电池盖。

第一次使用 13

2 文本输入

在本机上,您可通过屏幕全键盘、屏幕字母数字键盘,或手写笔(手写识别模式)输入 文本。

使用全键盘

选择文本输入模式

• 在编辑屏幕,将手机(垂直时)逆时针旋转 90度至水平位置。

检查确认您不在 ※ □ □ (∠) □ □ 模式。

输入文本

I. 点击选择:

■ : 輸入英文

■ 拼音输入简体中文

123 = : 输入数字

当您为手机选择不同的语言显示时,手机所 支持的输入法可能会发生变化。

- 2. 点击按键输入所需字母或数字。
 - 4:点击移至下一行的开头。
 - : 点击删除光标前一个字符。
 - **■**:点击输入空格。
 - @#*: 点击输入符号与标点。再次点击退出。
 - ①/**↑**:点击切换字母大小写(英文输入)。
- 3. 点击完成结束编辑。

使用写手笔(手写识别模式) 🗾

选择文本输入模式

- I. 在编辑屏幕, 将手机(水平时) 顺时针旋转 90 度至垂直位置。
- **2.** 必要时,点击 **3.** 选择:

■ 使用随机所附的手写笔 (手写识别 模式) 输入文本。

输入文本

- I. 点击选择:
 - EN 🟒:输入英文
 - ∠: 输入简体中文
 - ※ ∠: 输入繁体中文
 - 123 🟒: 输入数字

当您为手机选择不同的语言显示时,手机所 支持的输入法可能会发生变化。

使用字母数字键盘■■■

选择文本输入模式

- 参照"使用写手笔(手写识别模式)"步骤1。
- 2. 必要时,点击 ∠ 选择:
 - 使用字母数字键盘输入文本。

输入文本

- I. 点击选择,或重复按 选择
 - EN III / ABC / Abc / abc / 🏖 ON (🛂 OFF):

英文输入

- # : 拼音输入简体中文
- 123 Ⅲ:输入数字
- 长按 开启、关闭**T9**输入(仅限于适用输入法)。
- 如需设置偏好输入法,长按■■■。屏幕 上仅出现偏好输入法图标。

当您为手机选择不同的语言显示时,手机所 支持的输入法可能会发生变化。

- 2. 点击键盘上的按键图标输入所需字母、数字或笔划。

(重复按键输入)。

输入笔划(繁体中文)。

- 点击浏览前一屏或后一屏候选 单词 / 字。
- 点击输入符号和标点。
- 点击输入空格。

清除

短按删除一个字母; 长按删除所有输入。 必要时,先点击清除退出输入 模式。

- 点击候选单词/字或选择选定。
- 如需移至下一行的开头,点击****并 选择 4。
- 3. 必要时,点击清除退出输入模式。

T9[®] 输入



T9[®] 联想文本输入法是一种智能信息输入模式。它含有一个综合的词语数据库,可让您快速输入文本。只需按一次所需字母的对应键,即可拼出单词:
T9[®] 会分析您输入的按键,然

后在弹出窗口显示可能相关的字母或单词组 合。

如何輸入单词 "home"

1. 点选 4 6 m , 6 m o , 6 m o , 3 0 f . 屏幕上显示候选单词列表。 2. 点击选择 "home"。

重复按键输入(ABC/Abc/abc)

按所需字母的对应键输入单词。按一次可输入按键上第一个字母,快速按两次可输入按 键上第二个字母,以此类推,直至所需字母 出现在屏幕上。

如何输入单词 "home"

点选 4 GHI 、 4 GHI (GHI), 6 MRO 、 6 MRO 、 6 MRO (MNO), 3 DEF 、 3 DEF (DEF)。

笔划输入

笔划输入的原理是将中文字按其笔划顺序一笔一划拆开分解。输入时,参照手机上对应各种笔划的按键,将笔划按顺序输入,即可得到需输入的中文字。该手机中的笔划分法将中文字的笔划分成五个基本笔划:(即横,竖,撇,捺及折),再加上一个特殊笔划。当所需笔划不属于以上五种笔划时,可使用特殊笔划([2000])代替。

3 呼叫

拨打电话

在待机屏幕

- 点击 输入电话号码。 屏幕上显示拨号键盘。
- 2. 按 🖭 拨打该号码。
- 3. 按 🗔 挂机。

如需拨打国际长途,长接拨号键盘上的 **0** 输入国际前缀 "+"。

使用电话簿 (见第29页 "电话簿")

I. 在待机屏幕,点击 🛂 。

可点击所需的选项卡以显示相应的电话簿列表: 所有 SIM 卡电话簿 ()、智能电话簿 ()、 SIM 卡 I 电话簿 () 或 SIM 卡 2 电话簿 ()。

如需查找联系人,点击输入框旁边的搜索

图标 以打开屏幕虚拟键盘。输入联系 人姓名 (不超过 5 个字符)。点击图标 文关闭虚拟键盘。

2. 按 □ 直接从主卡拨打该号码。 如需使用从卡拨打该号码,点击选项 > 用

如需使用从下预打该亏码,点击选项 > 用 从卡拨号。

如需拨打 IP 电话 (仅限中国),点击选项 > IP 拨号或用从卡 IP 拨号。

您可以进入设置 > 通话设置 > IP 拨号预设 IP 号码。

3. 按 🗔 挂机。

速拨功能屏

在待机屏幕的速拨功能屏上,您只需长按预 设联系人图标即可向其拨出电话。在使用此 功能前,应预先设置速拨功能屏。

设置速拨功能屏

- 2. 点击空白联系人图标,进入电话簿列表。

3. 点选所需的电话簿选项卡进入相应的电话簿列表后,选择所需的联系人。

在速拨功能屏上,联系人名称显示在图标 下方。

若该联系人已设有大头贴(见第29页"将联系人加入智能电话簿中"),图标上显示相应大头贴。

替换速拨桌面上的联系人

- 1. 选择设置 > 手机设置 > 速拨桌面。
- 2. 点击选择需替换的联系人。
- **3.** 点击选项 > 替换选择电话簿中的联系人替换当前联系人。

快速拨号

在待机屏幕,点击 题 进入拨号屏幕。您可以 长按数字键拨打预设的速拨电话号码。

在使用快速拨号功能前,请预先设置您的速 拨电话号码。

为联系人或电话号码设置快速拨号键时:

Ⅰ. 点击 • 进入设置 > 手机设置 > 速拨。

- 2. 选择开启速拨状态。
- **3.** 进入速拨列表,选择位置(对应2至9), 点击编辑。
- 点选所需的电话簿列表选项卡,进入相应 的电话簿列表,为该数字键选择一个对应 的电话簿中的号码。

接听电话及挂机

来电时,如果呼叫方选择显示其 ID, 您的手 机将显示来电号码。如果该号码已存储在电 话簿中,则会显示相应的联系人姓名。

- •接听电话:按 🖭 或点击选项 > 应答。
- 挂机: 按 🗔。
- 如需使用随机所附的单键耳机接听电话或 挂机, 见第73页"耳机"。
- 如需拒绝联系人的来电:

将来电号码或联系人加入黑名单 (见第 61 页"黑名单")。

点击选项 > 拒接并发送短信。使用此功能, 需在设置 > 通话设置中开启选项拒接并发 送短信。(见第 61 页 " 拒接并发送短信")

18 呼

在静音模式下,手机既不响铃也无振动 (见第 59 页"情景模式")。

通话选项

通话时,点击选择免提或手持模式。点击键 盘使用屏幕拨号键盘。点击选项进入下列选 项:

- 保留单线通话: 保持当前通话。
- 结束单个通话: 结束当前通话。
- 新通话: 拨打新(第二通)电话。
- 电话簿: 打开电话簿列表。
- 信息: 发送和接收信息。
- 静音: 将电话设为静音/取消静音。
- 双音多频: (按键音拨号系统)。

静音或取消静音

通话时,点击选项,选择开启 / 关闭静音功能。打开静音时,话筒将关闭。

调节音量

通话时,按音量侧键+或-提高或降低音量。

处理多个电话 (需网络支持)

您可同时处理多个电话,或召开电话会议。 此功能取决于网络运营商和 / 或您所购买的 服务。

拨打第二通电话

通话或通话保持时,您可拨打第二通电话。此时,点击键盘输入电话号码或点击选项 > 电话簿选择联系人,按 [三] 拨号。第一通电话将被保持,第二通电话开始拨出。第二通电话接通后,您可点击选项 > 切换切换两通电话,或选择选项进入下列选项;

- 会议:将被叫方接入会议呼叫。
- 结束单个通话: 断开一方的电话。
- 结束所有: 断开所有通话方的电话。
- 转接: 连接两通电话。转接成功后,您的通话结束。
- 新通话: 拨打新电话。
- 电话簿: 选择或编辑电话簿中的联系人。
- 信息: 发送或接收信息。
- 静音: 关闭话筒。

呼叫

• 双音多频: (按键音拨号系统)。

接听第二通电话

通话时,如果您接到第二通来电,手机会发出提示音且屏幕上会显示来电信息。您可以:

按巴或点击 接听来电 (第一通电话被保 选项 > 应答 持)。

按 🖸 或点击 拒接来电。 拒接

如需接听第二通电话,应先关闭*呼叫转移*(见第 61 页)且开启*呼叫等待*(见第 60 页)。

拨打紧急电话

如手机上没有插入 SIM 卡,点击<mark>紧急</mark>拨打紧急 电话。

如已插入 SIM 卡, 在待机屏幕点击 ▮ 输入紧急号码, 然后按 ⊡。

在欧洲,标准紧急号码是112,在英国为999。

4 信息



写信息

短信

短信服务 (SMS) 让您可向对方发送文本信息。您可以使用写信息 > 短信菜单向其它手机或可接收短信的设备发送信息。按照以下步骤,编辑和发送短信:

- I. 在待机屏幕点击 ➡ , 或进入信息。选择 写信息 > 短信,编辑短信。
- 2. 点击选项进入下列选项:

发送到 输入联系人号码或从电话簿中 添加联系人。

编辑语言 选择输入法。 插入模板 插入预设信息。

高级

选择插入对象、号码、姓名及书签,以及设置文字格式。

保存至草稿 将短信保存到草稿箱。 箱

3. 点击发送将信息发送给联系人或群组(见 第29页"电话簿")。

彩信

您的手机支持 MMS(多媒体信息服务)。通过 多媒体信息服务,您可以接收或发送含有图 片、声音和文本的彩信。

发送彩信时,请确认您的收件人的电话支持 彩信功能以便查看您的彩信。按照以下步 骤,编辑和发送彩信:

I. 选择写信息 > 彩信,在编辑彩信内容时, 点击选项进入:

发送到 输入联系人号码或从电话簿 中添加联系人。

编辑语言 选择输入法。

添加图片、添加在彩信中插入来源于图片、 声音、添加视频相机、声音、录音器、视频 或视频录像器的多媒体信 自

添加主题 为彩信添加主题。

预览彩信 预览插入的多媒体幻灯片。 点击【或】查看上一张或下

一张幻灯片。

页面选项 添加新页面于前/添加新页面 于后:在彩信中插入更多幻

灯片。

间隔时间:设置彩信幻灯片的播放间隔时间。默认为 5 秒。

高级选项 插入文字模板:插入预设信 息。

插入附件: 在彩信中插入文档(txt, jar等)。

插入联系人号码 / 姓名: 插入联系人姓名或电话号码。

插入书签:添加保存为书签的网站信息(见第39页"浏览器")。

保存到草稿 将短信保存到草稿箱。

另存为模板 将短信保存成预设信息。 详细信息 查看当前彩信的信息类型、

大小、收件人数目以及附件 列表。

2. 完成彩信内容编辑后,点击发送发送彩信。

受版权保护的图片及语音文件不能通过彩信 发送。

使用信息模板

您可以使用预设信息写信息。模板文件夹中 已经预设了10条短信和5条彩信。

- 1. 选择信息 > 模板 > 短信或彩信。
- 2. 选择所需模板进行编辑或移除。
- 3. 点击选项 > 写信息。编辑屏幕上显示的预设信息。

管理信息

您手机上的信息储存在以下文件夹中:

收件箱, 已收到的信息

草稿箱,保存为草稿的信息

发件箱:未成功发送的信息

已发送,已发送的信息

查找信息

讲入一个文件夹, 选择所需信息。

管理信息

点选所需的电话簿选项卡, 进入相应的文件 夹中, 选择信息。点击查看阅读所选信息, 或点击选项进入以下选项:

可用选项可能会因短信,彩信或不同文件夹 而有所不同。

回复短信 回复短信至发件人。

回复彩信 回复彩信至发件人。 以短信回复 以短信回复彩信发件人。

拨号(呼叫 用主卡呼叫发件人。

发件人)

用从卡拨号 用从卡呼叫发件人。

转发 转发所选信息。

锁定/解锁 锁定或解锁选定彩信。

删除所洗信息。 删除

删除该文件夹下的全部信息。 删除全部

保存到申话 保存发件人的电话号码至电话 簿。

排序方式

选择短信的排序方式。

多诜 选择多条信息进行删除。

> 选择信息,点击选择或取消选择 或取消所选信息。点击选项 > 删 除删除所洗信息。

将选定短信标识为未读短信。 标记为未读

查看信息发送人、发送日期和发 详细信息 送时间。

高级选项 将信息复制或移动到 SIM 卡 / 手 机中。

设置信息

部分信息设置取决于您向网络运营商申请的 服务。有关帐户设置,状态设置,服务器设置,或其它相关设置,请咨询网络运营商。

选择信息 > 信息设置 > 短信 > 短信设置(主卡)/短信设置(从卡)进入,选择一种模式

设置档设 点击选项 > 编辑:

模式名称:编辑设置档的名称。

短信中心号码: 选择默认的短消息中心号码。如果 SIM 卡上没有可选号码,必须手动输入该号码。

短信有效期:选择您的短信保存在短消息中心的时间。当您的收件人没有接入网络,不能及时收为短信时,此功能可在有效期内、在收件人接入网络时转发给收件人。

此功能取决于您所购买的服务。

发送格式: 选择发送信息的格式。

此功能需网络支持。

语音信箱状态设置

编辑语音信箱号码。

发送报告: 勾选此选项, 手机将 以短信提示信息是否发送成功。

此功能取决于您所购买的服务。

回复路径: 勾选此选项,短消息中心号码将随同短信一起发送。 收件人则可以使用您的短消息中 心回复短信。 这样可以加快信 息传送速度。

此功能需申请服务。

保存已发送信息: 勾选此选项 , 发送信息将自动保存到已发送文 件夹。

取消此选项, 仅发送信息。

储存位置 选择信息储存位置: SIM 卡或手机。所有信息将保存在所选储存位置上直至内存满。

选择优先传送模式: GPRS 优先、 GSM优先或仅使用GSM。请联系 网络运营商了解详情。 选择信息 > 信息设置 > 彩信 > 一般设置进入:

编辑设置 设置编辑模式、重调整图像大小 及自动签名。自动签名为开启 时,选择签名并点击编辑输入签 名内容。

发送设置 设置发送彩信的选项:有效期、 发送报告、阅读报告、优先级、 发送时间、隐藏号码和发送并保 存。

接收设置 设置接收彩信的选项:主网络、漫游网络、过滤器、阅读报告和 发送报告。

内存状态 查看彩信占用内存情况。

信息

首诜连接

电子邮件

您需要购买相关服务以便发送和接收电子邮件。请联系运营商购买服务和了解配置信息。

您可以一次性给一个或多个收件人发送电子邮件,并可包含附件,如 JPEG 图片。您的信息在收到后可被转发,其附件可通过相应软件读取。

设置电子邮件

选择电子邮件 > 电子邮件帐户。您可以编辑 或激活已有的电子邮件帐户,或创建新的电 子邮件帐户。 请咨询网络运营商了解帐户信 息。如必要,请联系邮件服务提供商了解邮 件服务器配置。

- 进入电子邮件>电子邮件帐户,然后点击 选项>新建帐户。
- 2. 按提示输入您的电子邮件帐户信息。
 - 输入符号如 @ 和 _ 时,点击 *** 或 或 #* 开启或关闭符号输入键盘。

- 选择数据帐户时,点击选项 > 选择,选 择 GPRS 配置文件。检查确认已选定了 GPRS 互联网或邮件连接帐户。
- 有关邮箱服务器的配置信息,请咨询 您的邮件服务供应商。
- **3.** 返回邮件帐户列表后,选择所需帐户并点击激活启用选定帐户。

编辑电子邮件

编辑电子邮件时,选择电子邮件 > 编辑电子邮件。输入邮件地址(至)、复本(抄送)、密件(密送)、主题和附件(最多3个文件)、及优先级别。点击编辑输入电子邮件内容。编辑结束后,点击完成,然后选择发送、发送并保存、保存至草稿箱或不保存而退出。

发送及接收电子邮件

您可进入电子邮件 > 传送及接收用手机发送 电子邮件到互联网,并从互联网接收邮件到 手机预设的邮箱。

如需自动收取电子邮件

- I. 进入电子邮件 > 电子邮件帐户。点击选择 所需邮箱帐户。
- 2. 点击选项,选择编辑 > 高级设置 > 帐户设置。
- **3.** 在检查间隔中,点击**【**或 】选择所需的时间间隔。

每隔相应时间间隔,您邮箱中的邮件会被自动查收。

若发送邮件时需验证

- I. 进入电子邮件 > 电子邮件帐户,点击选择 所需邮箱帐户。
- 2. 点击选项,进入编辑 > 高级设置 > 发件 服务器。确认认证已设为开启(默认)。

管理电子邮件

对于当前激活的邮件帐户,邮件分类保存在 下列文件夹中:

收件箱: 已收到的电子邮件 **发件箱**: 未成功发送的电子邮件

已发送: 已发送的电子邮件

草稿箱: 保存为草稿的电子邮件

如需自动查找电子邮件

- 1. 进入所需文件夹。
- 2. 点击选项 > 排序将邮件按需排序。

如需阅读、编辑电子邮件

- 1. 进入文件夹并选择一封邮件,点击**查看**阅 读该邮件。
- 2. 阅读当前邮件时,点击选项进入:

对于不同的文件夹内的邮件,功能选项也各 不相同。

回复 回复发件人。

回复时不附 回复发件人,但不附带邮件 历史内容。

内容 历史内容。

回复全部 回复全部发件人。

回信给所有 回复全部发件人,但不附带 人且不附内 邮件历史内容。

容

转发 将邮件转发给另一个人。

详细信息显示当前邮件的属性。

提取选项 下载邮件所含附件内容。

只有在编辑 > 高级设置下,选择收件服务器 > 下载选项 > 仅标题时,此选项才可用(见第27页"若发送邮件时需验

证"中步骤 I 和 2)。 选择为未读 当前邮件显示为未读。

选择为已删 当前邮件显示为待删除。除

删除 删除当前邮件。

删除所有文件夹

您可快速清空某个文件夹下(如收件箱、未 发送、已发送)的所有邮件。

- 1. 进入电子邮件 > 删除所有文件夹。
- 2. 选择需清空的文件夹。
- 3. 点击选择清空该文件夹。

删除标记邮件

- 1. 您可进入电子邮件 > 删除所有记号。
- 2. 选择所需的文件夹后,点击选择清除该文件夹内所有标记为将删除的邮件。

小区广播

小区广播是向一组移动用户播放的公共信息,通过编码频道广播。通常,一个广播频道传输一种类型的信息。请联系网络运营商获取频道列表及相关广播信息。

设置小区广播

选择小区广播进入:

接收模式 打开或关闭接收模式。

读取信息 读取收到的广播信息。

语言 选择小区广播的语言。

频道设置 设置小区广播的频道。

5 电话簿



您的联系人信息保存在 2 类电话簿中: SIM 卡电话簿(位于 SIM 卡中,可保存的条目数依卡的容量而定)及智能电话簿(位于手机中,可保存多达 1000 个联系人)。新增联系人将添加到您选定的电话簿中。

添加和编辑联系人

将联系人加入智能电话簿中

对于智能电话簿中的联系人,您可额外加入 详细信息,如家庭电话、办公电话,或识别 功能,如大头贴及来电铃声。

- 在电话簿列表界面,点击智能电话簿选项 卡(■)进入智能电话簿列表。
- 2. 点击添加或选项 > 添加。

- 3. 输入姓名和电话号码,及添加其它的详细 信息。
- **4.** 点击完成保存输入。 或在待机屏幕,
- 点击 输入电话号码。
- 2. 点击保存后,选择添加联系人>至本机。
- 3. 输入姓名和电话号码,及添加其它的详细 信息。
- 4. 点击完成保存输入。

将联系人加入 SIM 卡电话簿中

- 在电话簿列表界面,点击所有 SIM 卡电话 簿选项卡(量量),或 SIM 卡 1/2 电话簿选 项卡(回1/02)。
- 2. 参照 "将联系人加入智能电话簿中" 步骤 3 和 4。

或在待机屏幕,点击 ■ 输入电话号码。点击保存后,选择添加联系人>至主/从卡。

编辑联系人

进入电话簿。

电话簿 29

- 2. 选择所需电话簿选项卡进入相应的电话 簿列表(见"查找联系人")。
- 3. 选择所需的联系人后,点击查看。
- 4. 然后,点击编辑或选项 > 编辑。

查找联系人

I. 进入电话簿。

点击所需的选项卡以显示相应的电话簿列表: 所有 SIM 卡电话簿(圖一)、智能电话簿(圖一)、SIM 卡 I 电话簿(回1) 或 SIM 卡 2 电话簿(回2)。

2. 查找联系人时,点击图标 < 打开屏幕键盘,输入联系人姓名 (不超过 5 个字符)。 点击图标 < 即可关闭屏幕键盘。 输入联系人姓名拼音首字母,相关联系人即按字母排列显示出来。

管理联系人

您可以在3个电话簿之间复制或移动联系人。 您也可以将联系人分为以下群组:家人、朋 友、同事及其它。对于不同的群组,您可设置不同的铃声以便识别。您也可发送信息给某一群组。

复制、移动或删除一位联系人

- 1. 讲入电话簿。
- 2. 选择所需电话簿选项卡进入相应的电话 簿列表。
- 3. 选择所需联系人。
- 4. 点击选项,选择删除、复制或移动。

删除多位联系人

- 1. 讲入电话簿。
- 2. 选择所需电话簿选项卡进入相应的电话 簿列表。
- 3. 点击选项 > 多选。
- **4.** 勾选所需删除的联系人, 或点击选项 > 选择或全选。
- 5. 点击选项 > 删除。

复制、移动或删除全部联系人

1. 讲入电话簿。

电话簿

- 2. 选择所需电话簿选项卡进入相应的电话 簿列表。
- 3. 点击选项 > 电话簿设置。
- 4. 选择复制联系人、移动联系人或删除全部 联系人。

将联系人添加至黑名单

- 1. 进入电话簿。
- 2. 选择所需电话簿选项卡进入相应的电话 簿列表。
- 3. 选择所需的联系人。

为智能电话簿中的联系人设置群组

- 1. 讲入电话簿。
- **2.** 点击智能电话簿选项卡(■)进入智能电话簿列表。
- 3. 点击选项 > 来电群组。
- 4. 选择群组,点击添加。

5. 勾选所需联系人,点击添加。 您可以为群组重命名、添加或删除群组成 员。

共享联系人信息

您可以与他人共享电话簿中的联系人信息。 您也可以通过短信、彩信、电子邮件或蓝牙 发送联系人信息。

- 1. 进入**电话簿**,选择所需电话簿选项卡进入 相应的电话簿列表。
- 2. 选择所需联系人。
- 3. 点击选项 > 发送名片,通过短信、彩信、 电子邮件或蓝牙发送联系人信息。

我的名片

您可使用名片向他人发送您的联系信息。

编辑名片

- 1. 讲入电话簿。
- 2. 点击选项 > 电话簿设置 > 我的名片 > 编辑我的名片。
- 3. 选择设置项,点击编辑。

电话簿 31

4. 编辑完后,点击完成确定保存。

发送名片

- 1. 进入电话簿。
- 2. 点击选项 > 电话簿设置 > 我的名片 > 发送 我的名片。
- 3. 选择通过短信、彩信、电子邮件或蓝牙发送。

特殊号码

您可以在手机中保存有用的号码,如本机号码、服务电话和紧急号码。

- I. 进入电话簿。
- 2. 点击选项 > 电话簿设置 > 其它号码。
- 3. 选择其它号码(主卡)或其它号码(从卡), 进入下列选项:

选项 描述

本机号码 编辑或删除本机号码。

服务电话 此服务由网络运营商提供。请 联系网络运营商了解详情。

紧急号码 点击编辑编辑紧急求助号码。

32 电话

6 工具



商务管家

您可在手机中添加待办事件。待办事件会在 日历中被标记出来。您可查看日历了解自己 的待办事件。

创建待办事件

- I. 进入工具 > 待办事项列表,点击添加或选项 > 添加添加待办事件。 或选择工具 > 日历,在日程表中选择一个日期,点击选项 > 新增事项。
- 2. 选择待办事项类型。
- 3. 设置任务时指定日期和时间。

4. 您可进行如下提醒设置。

闹钟

备注 添加任务备注。点击编辑进入 编辑屏幕。点击选项 > 使用模 板插入预设备注。

循环播放 点击 或 一次或多次设置闹钟在指定时间闹铃一次,或每天,每周及每月闹铃。

如需设置闹钟在特定的日期循环闹铃,点击。 选择自定义,点击选择工作日或周末,然后点击 开启 / 关闭该日闹铃。

 点击完成保存设置。 在设定时间,事件备注将作为新事件显示在 待机屏幕。

工具 33

查看日历

在工具 > 日历,可按周或月查看日历。点击 选项 > 以周检视或以月检视切换不同查看模 式。

在日历的不同查看模式下,您同样可创建待 办事件。

如需查看任务

创建待办事件后,选择工具 > 待办事项列表 或工具 > 日历选择需查看的任务或日期,点 击查看。

如需在日历中显示农历

在工具>日历,点击选项>农历,选择开启。

编辑待办事件

进入工具 > 待办事项列表,选择所需任务, 点击选项进入:

添加添加新的待办事件。

编辑 编辑所选事件。

删除 删除所选事件。

删除已过 快速删除当前时间之前的所有 期任务 任务。

删除全部 删除所有任务。

跳至指定 可快速查看指定日期。

百期

发送行事 将待办事件通过短信、彩信、 历 由子邮件或蓝牙方式发送。

保存到文 将当前的所选事件备份至我的 件 文档。

备忘录

您可以使用手机记录文本或语音备忘录。

备注

您可以使用手机保存多个记事文本。

- I. 进入工具 > 备注,点击添加或选项 > 新建备注。
- 2. 输入文字,点击选项 > 完成保存记事文 本。

工具

录制语音备忘录

您可以录制音频文件并可通过彩信、电子邮件或蓝牙将文件与他人共享。您也可以将录音文件设为来电铃声或某位联系人的来电铃声。

录音

- I. 进入工具>录音机。 如需选择存储位置、文件格式或音频质量,点击选项>设置选择所需选项。
- 2. 点击新录音开始录音。
- 3. 占击停止停止录音。
- 4. 手机提示是否保存当前录音,点击是。 录音文件将自动生成名称并保存到我的 文档>音频中。

在现有文件上继续录音

- I. 点击选项 > 列表进入录音文件列表。
- 2. 从列表选择所需文件,点击选项 > 追加。 新录音会添加到选定文件的末尾。

编辑录音文件

1. 点击选项 > 列表进入录音文件列表。

2. 从列表选择所需文件,点击选项,选择重 命名、删除或删除全部文件。

发送录音文件

- I. 点击选项 > 列表进入录音文件列表。
- 从列表选择所需文件,点击选项>发送, 将录音文件通过彩信、电子邮件或蓝牙发 送。

将录音文件设为铃声

- 点击选项 > 列表进入录音文件列表。
- 从列表选择所需文件,点击选项 > 用作 > 至用户设置档。

该录音文件已添加到铃声库。如需更换铃声,见第59页"如需修改设置"。如需要将录音文件设为某位联系人的铃声,见第29页"添加和编辑联系人"或见第31页"为智能电话簿中的联系人设置群组"。

时钟与计时器

闹钟

您可设置5个闹钟。

工具 35

设置闹钟

- I. 检查时钟是否正确设置(见第12页"设置时钟")。
- 2. 选择工具 > 闹钟。

屏幕上显示闹钟列表。

3. 选择闹钟,点击编辑进入闹钟设置屏幕。 开启 / 关闭:点击 ☑ 选择开启或关闭 闹铃。

00:00: 输入闹铃时间。

重复:设置闹铃一次,每天闹铃。如需设置在特定日期循环闹铃,选择自定义。 响铃设置:点击■或 ■选择闹铃铃声。选

择铃声或收音机作为闹铃音。

如选择铃声作为闹铃音,点击选项从铃声 列表中选择铃声。

如选择收音机作为闹铃音,点击选项从 频道清单中选择一个预设电台,或选择手 动输入输入电台频率。

懒人模式(分钟): 设置闹钟响铃间隔时间,可选择默认值(5分钟)或1至10分钟。 提示音类型: 设置闹钟在设定时间的响铃方式。 4. 设置完成后,点击完成保存。

使用收音机作为闹铃音时,请确认预设电台 在设定闹铃时间提供服务。

使用闹钟

在设定闹钟时间,闹钟会响铃。

选择停止: 闹钟停止响铃。如果设置了循环 响铃模式,闹钟将在设定时间再次响铃。

选择睡眠:闹钟在设定时间间隔后再次响铃,时间间隔取决于您在懒人模式中的设置。

手机关机或设为会议或静音模式时,闹钟仍 会在设定时间响铃。

秒表

您可使用秒表计时。 进入工具 > 秒表:

- 点击开始开始计时:
- 点击暂停 / 继续暂停或继续计时;
- 点击重设重新计时;
- 点击返回退出。

36 工具

电子书阅读器

您可阅读保存在手机中的文本文件 (.txt 文件)。

通过电子书阅读器阅读文本文件时,

- 1. 将文件复制并保存到我的文档 > 手机或存储卡 > 其他 > Ebook 中。
- 选择工具 > 电子书阅读器。若手机中已插入存储卡,点击选项 > 查看设置 > 选择存储器选择文件的存储位置:手机或存储卡。

屏幕上列出已有文件。如需使文件按不同 方式显示,点击选项 > 排序方式。

 如需正确显示文档,选择所需文档并点击 选项>查看设置>编码,选择适合所需 语言的编码方式。

阅读文件时如需查找信息

您可以查找特定词语、标记书签的信息或文件中的不同部分。点击打开开启文件后,点击选项选择:

• 查找: 查找文件中的特定词语。

- 进入书签: 跳至文件中标记书签的信息。添加书签时,在文件中相应位置点击选项>新增书签添加书签。
- 跳至: 跳至指定行数,使用屏幕虚拟键盘输入所需行数。

如需清除阅读电子书时系统创建的文件

• 在电子书列表,点击选项 > 清除书架。

其它

计算器

使用屏幕数字键盘输入数字和运算符进行计 算。

单位换算

您可以进行长度和重量单位的换算。

货币换算

按汇率换算不同货币。

I. 进入工具 > 货币换算。在汇率输入框中输入汇率,点击确定。

工具 37

- 在汇率输入框中,必要时,点击
 外币与本国币比值转换为本国币与外币 比值。
- 3. 在本地输入框中输入金额,点击确定。 换算结果显示在外地输入框中。

计算结果仅作为参考。计算时,结果精确到 第 10 位小数,第 10 位以后的小数被舍去。

号码归属地

- 1. 进入工具 > 号码归属地。
- 2. 输入移动电话号码,即可让您查询到该电话号码的归属城市和城市区号。

手电筒

在本机背面配置了手电筒功能。您也可将其 用作照相机的闪光灯。

如需开启手电筒,进入工具 > 手电筒,点击开启。

工具

7浏览器



您可使用此功能浏览互联网。有关服务申请、数据账户信息及 WAP 设置,请咨询网络运营商。

管理浏览器

选择 浏览器 > 浏览器 > 设置进入: 设置档: 定义或选择互联网接入设置。

浏览选项: 定义接入超时时间,以及选择是否显示网页上的图像。

清除缓存、清除 Cookies: 清除浏览记录及 Cookies。

访问网站

您可用不同的方式访问网站:

主页:访问主页。您可将常用网站保存为主页。

书签:访问保存为书签的网址。将常用网址 保存为书签,您可保存并快速接入经常访问 的网页,或将其作为信息内容发送(见第22 页"高级选项"之"插入书签")。

最近的网页记录:接入以前访问过的网页。

离线页面: 允许您查看已保存为脱机网页的档案。

输入地址:输入网站地址。

启动 / 关闭 Push 消息

WAP push 消息为包含 URL 链接的特殊格式 短消息。此类链接让您可通过手机 WAP 浏览 器连接到相应网页。

如需开启或关闭此功能,进入 浏览器 > 浏览器 > 浏览器 > 浏览器 > 设置 > 服务信息设置进行设置。

可进入浏览器 > 浏览器 > 服务收件箱中查看 收到的 Push 消息。

浏览器 39

UC 浏览器

UCWEB 是基于 Java 手机的 WEB/WAP 浏览器,支持图片,超链接等标准 Html 格式的读取, UCWEB 同时还支持对下载的内容和图片进行优化和压缩和定制,使用户在手机上得到最快最优的浏览感受!

使用安装前,请检查确认您的手机支持K-Java功能。

更多的使用和咨询详情请联系服务供应商。

STK

此功能菜单是否可用取决于您的 SIM 卡是否 支持 STK。如果支持,屏幕上将显示 STK 菜单(如动感地带特区)。

数据帐号

本菜单允许您设置账户信息。现有账户信息由生产商提供。

8 相机



您可使用手机拍摄照片(可达 500 万像素)或录制视频短片。

照相机

拍照

- 1. 如需从待机屏幕进入照相机模式。
 - 按照相机侧键。
- **2.** 如需将照片用于特定用途,点击 设置。 选择
 - 如需通过彩信或电子邮件发送照片, 检查确认图像尺寸中选定了 VGA (640 ×480)且高级设置>图像品质中选定了 普通。

3. 轻按照相机侧键对焦。屏幕上出现绿色方框。按下照相机侧键直至自动对焦及拍摄完成。



相机

拍照后



拍摄完成后,照片保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 图片中,取决于您在 ♀ > 高级设置 > 储存中的选择。

- 点击 ※ 删除照片。
- 点击 将照片设置为墙纸。
- 点击 ☑ 通过彩信、电子邮件,或蓝牙发送照 片。
- 点击 > 退出并继续拍照。

选择设置

- 点击 公选择设置。点击 (或)浏览选项。点击选项选定。点击。返回上层菜单。
- 如需恢复默认设置,点击高级设置 > 恢复 默认值。

如需按场景调整设置

- 在情境模式中,选择
 - 自动: 按场景自动调整设置。
 - 昏暗: 用于夜间拍摄的设置。

如需在光线不足时拍摄照片

- 使用闪光灯。在本机背面的内置闪光灯可 改善拍摄光线。
 - 闪光灯中,点击选择强制闪光。

自拍

自拍时,在选定场景、按下照相机侧键后,您需要时间将镜头对准自己。如需延迟拍摄,

- 在自拍计时中,选择某一时间段。 当您返回拍照模式后,选定的时间段出现 在屏幕上。
- **2.** 按照 "拍照"中的步骤 **3** 拍摄照片。 拍照会在设定时间段后开始。
- 3. 翻转手机 (正面至反面),将镜头对准自己。

光线高级设置

为避免闪烁的光源(如荧光灯)影响照片效果,点击高级设置>避免闪烁,选择50Hz(交流电压为220V时)或60Hz(交流电压为110V时)。

色彩设置

- 如需减少环境对色彩的影响,点击白平衡, 选择与当前场景相近的场景选项。
- 如需添加效果,点击**特殊效果**选择所需选项。
- 如需增强或降低对比,点击高级设置 > 对 比度。
- 如需提高或降低色彩鲜艳度,点击高级设置 > 饱和度。

如需突出或弱化图像间的邻接处,点击高级设置>锐利度。

其它设置

• 选择图像大小和品质

较低的图像品质会降低照片清晰度,但也可使文件变小。在图像尺寸和高级设置>图像品质中设置所需数值。

- VGA 尺寸和普通图像品质: 用于彩信或 电子邮件发送的最佳解析度的照片
- 3M: 可打印成明信片大小的照片。
- 4M/5M: 可打印出更大的照片。

· 改变拍照时的快门声音

点击高级设置 > 快门声音。

查看照片

您可在照相机中查看照片,或进入我的文档 > 手机或存储卡 > 图片查看照片。

 进入照相模式,点击 ○ > 切换至 > 相 册。选择所需照片。

必要时,点击 择存储位置。 **○ > 高级设置 > 储存**,选

- 2. 如需选择上一张或下一张照片
 - 在屏幕上,向左或右移动手指。
 - 或,必要时,点击屏幕显示屏幕菜单。 点击【或】。

如需放大或缩小照片 若照片的拍摄尺寸大于或等于 640 × 480,

- 点击屏幕显示屏幕菜单(如必要)。点 击缩放图标 🕀 或 🔾 。
- 点击 ④ 放大照片后,使用手指滑动屏幕。您可详细查看照片的不同部分。 ■■显示当前部分在照片中的位置。

将照片设置为墙纸

您可将照片设置为墙纸,或使用默认墙纸(见第60页"显示设置")。

- 1. 选择所需照片(见"查看照片"步骤1)。
- 2. 点击屏幕显示屏幕菜单(如必要)。点击

如需将照片设置为全屏墙纸

点击 [●] 放大照片。滑动 ■中的滑动杆选择 所需部分。点击 • 。

共享及使用照片

见第55页"共享文件",及"将图片设为大头贴"。

摄像机

摄像

- 1. 如需从待机屏幕进入摄像机模式。
 - 按照相机侧键;
- **2.** 如需设置视频长度, 点击 ☆ > 文件限制。
- 3. 按住照相机侧键直至摄像开始。
- **4.** 如需停止摄像,点击 **▶** ,或按一下照相 机侧键。

如需放大或缩小焦距

• 按音量侧键。

视频短片录制后

录制的视频短片保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 视频文件夹中,取决于您在 ☼ > 高级设置 > 储存中的选择。

- 点击 ※ 删除该视频。
- 点击 ☑ 通过彩信、电子邮件,或蓝牙 发送视频:
- 点击 2 退出,继续摄像。

选择设置

- · 点击 ☼ 选择设置。点击 ⁴ 或 ѝ 浏览选项。点击选项选定。点击 ⊅ 返回上层菜单。
- 如需恢复默认设置,点击 > 高级设置 > 恢复默认值。

如需摄像时开启 / 关闭录制音频

• 在收录声音中选择开启或关闭。

选择视频品质

• 如需选择视频品质,点击高级设置 > 视频 品质。选择较低的视频品质可使文件变小。

设置视频短片的时间或大小限制

• 在文件限制中,点击所需选项。

色彩设置

见第43页"色彩设置"。

如需在摄像时避免闪烁

• 为避免闪烁的光源(如荧光灯)影响照片效果,点击高级设置>避免闪烁,选择50Hz(交流电压为220V时)或60Hz(交流电压为110V时)。

播放视频

录制的视频短片保存在**我的文档 > 手机**或存储卡 > 视频文件夹中。如需播放视频,

 进入摄像模式,点击 ○ > 切换至 > 视频 播放器。选择所需视频文件。
 必要时,点击 ○ > 高级设置 > 储存,选 择存储位置。

2. 必要时,点击屏幕显示屏幕菜单。

☑/ Ⅲ:点击开始或暂停播放。

播放进度条:显示播放进度,用手指向左或向右滑动进度条,可快退或快进播放。

▶: 点击退出。

共享视频文件

见第55页"共享文件"。

46

9 应用



Java 应用

您的手机上可运行 Java 应用程序,例如网络下载的游戏等。

首次启动 Java 时,屏幕信息会提示您安装及配置 Java 需要一些时间。

安装 Java 游戏和应用

您可通过WAP将网络上的Java游戏和应用下载到本机,或将PC机上的Java游戏和应用通过随机提供的USB数据线安装到本机。请向网络运营商咨询相关服务。

使用 USB 数据线安装游戏时,应将.jar 文件保存到我的文档 > 手机或存储卡 > 其他中。点击安装开始安装游戏。游戏或应用程序安装在应用 > Java 应用文件夹下。

运行 Java 游戏和应用

您的手机上已安装了部分 Java 游戏和应用。 进入应用 > Java 应用。选择所需程序,点击 启动运行程序。

在本机上运行某些 Java 应用程序(不受信任的第三方软件)时,您需修改您的 Java 设置。

- I. 进入应用 > Java 应用,选择需运行的程序。
- 点击选项 > 设置,进行以下设置: 网络存取:允许网络访问。 自动执行:允许自动运行 MIDlet 程序。 信息:允许发送和接收信息。
 多媒体:允许照相、录音或摄像。

读取用户数据:允许读取您的个人数据,如联系人信息、

日程表信息。

编写用户数据:允许编写您的个人数 据。

本地连接: 允许本地连接, 如蓝牙连接。

应用

Java 设置

Java 音效 设置音效音量或关闭音效。

Java 背光 开启或关闭 Java 背光。

Java 振动 开启或关闭 Java 振动模式。

Java 网络 选择Java 网络(需购买服务)。

执行内存 显示容许最大 Java 内存。 大小

动感游戏

在应用 > 动感游戏中, 本机已预装了可使用 内置动态传感器的动感游戏。

游戏时,如需移至左侧或右侧,您可向相应 方向移动手机。

10 多媒体



音乐播放器

将 MP3、AAC、AAC⁺、 MIDI 及 AMR 格式 的音乐文件保存在手机或存储卡的<mark>音频</mark>文件 夹中。您可以用手机播放音乐。

创建音乐库

在电脑上编辑音乐文件

- I. 在电脑上打开Windows Media Player(或其它音乐管理程序)。
- 2. 如需添加音乐文件,单击左边菜单上的媒体库,然后单击顶部菜单上的添加。
- **3.** 在左边面板上,选择**所有音乐**。 右边面板上显示所有添加的音乐。
- 4. 单击标题、艺术家或唱片集进行编辑。

因音乐管理软件或Windows Media Player 的版本不同,操作也会有所差异。请参阅您所使用软件的帮助文档。

将音乐文件从电脑传送至手机

- I. 使用随机提供的USB数据线将手机连接到 电脑。选择手机上的大容量储存设备。
- 2. 将音乐文件从电脑拷贝到手机或存储卡 的音频文件夹中(见第13页"插入Micro SD卡(存储卡)")。
- 3. 将手机(USB 储存设备)从电脑上安全移 除。
- 4. 进入手机主菜单,选择多媒体>音乐播放器>设置>更新音乐资料库。音乐文件已传送到手机中。

播放音乐

手机中的音乐文件保存在手机或存储卡的以 下两个文件夹中:

所有歌曲: 手机中的所有歌曲。 艺术家: 按歌唱家分类的歌曲。

播放音乐文件

- 1. 若已更新音乐资料库,则将自动生成播放 列表。
- 2. 从所有歌曲列表中选择需播放的歌曲。 音乐播放器从选定的歌曲开始播放。播放 屏幕上显示文件信息及播放设置。
 - 如需选择播放设置,点击选项进入: 添加到播放清单: 将当前歌曲添加到所 选播放列表。

加入铃声库: 将当前歌曲添加到铃声库。

播放模式: 可选择单曲循环、随机、全部循环等不同的播放模式, 也可关闭播放模式。

均衡器: 选择适合歌曲的音效。

歌曲详情: 查看当前播放歌曲的相关信息。

3. 播放音乐时(在播放屏幕),

必要时,在音乐播放器屏幕选择正在播放 音乐返回播放屏幕。

▶/Ⅲ: 点击开始或暂停播放。

■ 重复点击选择歌曲。

播放进度条:显示播放进度,用手指向左或向右滑动进度条,可快退或快进播放。 返回:点击返回上层菜单。

- 按音量侧键调节音量。
- 按 🗔 返回待机屏幕。

如需退出音乐播放器并继续播放音乐

• 进入多媒体 > 音乐播放器 > 设置 > 背景播放, 选择总是询问或始终。

如需在待机屏幕关闭音乐播放器

按 □,并点击是。

欣赏音乐时请适当调节音乐音量。长时间处 于高音量环境中可能会损坏您的听力。

创建播放列表

您可为所需播放的歌曲创建播放列表。最多可创建 10 个播放列表。您上次播放的歌曲保存在最新播放音乐中。

- 1. 选择需播放的歌曲。
- 2. 点击选项 > 添加到播放清单。 屏幕上显示已有的播放列表。

- 3. 如需新建播放列表,点击[新增播放清单
- **4.** 选择需添加歌曲的播放列表,点击选择。 歌曲被加入到所选播放列表中。

通过蓝牙耳机播放音乐

请参见第57页"使用立体声蓝牙耳机"。

调频收音机

搜索电台

收听电台时,应将随机提供的耳机插入手机 上。

• 自动调台

- 进入多媒体 > 收音机,点击选项 > 自 动预设。

手机开始自动搜索电台。您可最多存储 20 个可搜索到的电台在频道列表中。

手机开始播放第一个预设频道。

或

- 在收音机播放屏幕,播放收音机且搜索图标亮起时 ○ ,点击 □ 1 □ 自动搜索到下一个可用电台。

・手动调台

- 在多媒体 > 收音机中,点击选项 > 手 动输入输入所需的电台频率。

戓

- 在收音机播放屏幕,播放收音机且搜索图标变暗时 ○ ,重复点击 □ 微调电台。

编辑频道列表

您可为预设频道设定特定位置。这样,您就可以快捷地调谐至所需电台。

- 进入多媒体 > 收音机,点击选项 > 频道 列表进入频道列表。
- 2. 点击选择预设频道的位置。
- 点击选项>编辑编辑频道: 频道名称:为频道命名或重命名。 频率:输入频率。

该频率存储在此位置上。之前的频率被替换。

收听电台

- 选择多媒体>收音机。
 手机开始播放上次收听的电台。
- **2.** 调频到需收听的电台(见第51页"搜索电台")。
- 3. 在收音机播放屏幕,

查:点击暂停或继续播放。 按音量侧键调节音量。

选项 > 设置 > 背景播放: 选择开启退出收音机后可在待机屏幕继续播放。

选项 > 设置 > 扬声器: 开启通过扬声器播放收音机。

4. 收听电台时,如需返回待机屏幕,按 🗔。

如需在待机屏幕关闭收音机

按 豆,并点击是。

录制电台节目

您可在收听电台时录制电台节目。

- I. 在收音机播放屏幕,点击录音或选项>录 音开始录制电台节目。
 - 如需在录音前设置录音格式、声音品质和存储位置,点击选项>设置。
- 点击暂停/继续暂停或继续录音。点击停止停止录音。 屏幕上显示自动生成的文件名。必要时, 您可以修改文件名。
- 3. 点击完成保存文件。 录音文件保存到我的文档 > 手机或存储 卡 > 音频文件夹中。

如需查看录制的电台节目

在收音机播放屏幕,点击选项 > 文件列表。

如需追加录音

- I. 在收音机播放屏幕,点击选项 > 追加录 音。
- 进入保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 音频文件夹中的音频列表,选择需追加的 音频文件,点击选择。

图像浏览器

可查看保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 图 片文件夹下的照片、.jpg 文件及其它图片文 件。

查看图片

查看图片的具体操作可参见第 43 页 " 查看 照片"。

管理图片

可参见第 54 页 "我的文档"之"管理文件"。

影片播放器

您可以使用手机播放保存在我的文档 > 手机 或存储卡 > 视频文件夹下的 3GP 及 MP4 的视 频文件。

播放视频短片

播放视频短片的具体操作可参见第 45 页 "播放视频"。

管理视频文件

可参见第54页"我的文档"之"管理文件"。

II 我的文档



手机中的文件储存于手机或存储卡的文件夹 中。

查找文件

- 1. 讲入我的文档。
- 2. 选择手机或存储卡(如果已插入存储卡)。 选择所需文件夹: 图片: 储存照片、.jpg 文件及其它文件。 音频: 储存音频文件,如音频录音、收音 机录音、语序文件、铃声或其它文件。 视频: 储存视频文件或其它文件。 提他: 储存其它文件。如电子书(位于 Ebook 子文件夹中,可通过工具>电子书
- 件。 3. 必要时,打开文件夹,点击选项选择浏览 选项:

阅读器阅读),以及通过蓝牙收到的文

排序方式: 按文件名、类型、时间或大小排列显示文件。

管理文件

创建子文件夹

您可在文件夹 (如图片、音频、视频和其他)或现有子文件夹下创建子文件夹。

- 1. 选择需创建子文件夹的文件夹。
- 2. 点击选项 > 建立文件夹。
- 3. 在编辑屏幕,输入文件名称。 子文件夹创建完成。

管理文件

您可复制、移动或删除文件,或对文件重命 名。

如需复制、移动或删除某个文件

- 1. 打开文件夹,选择所需文件。
- 2. 点击选项选择所需选项。
- 3. 如需复制或移动文件,选择存储文件夹, 点击:

选择: 将文件复制或移动到所选文件夹。

54 我的文档

选项 > 打开: 打开所选文件夹下的子文件 夹。

选项 > 打开 > 选项 > 建立文件夹: 在所选 文件夹下创建子文件夹。

如需复制、移动或删除多个文件

- 1. 打开文件夹,点击选项>多选。
- 2. 点击选择以勾选所需的文件。
- 3. 然后,点击选项选择所需选项。
- 4. 如需复制或移动多个文件,按 "如需复制、移动或删除某个文件" 中的步骤 3 操作。

共享文件

您可以通过彩信、电子邮件或蓝牙与他人共 享图片、音频或视频文件。

- 选择所需图片、音频或视频文件,点击选项>发送。
- 2. 选择通过彩信、电子邮件或蓝牙发送文件。
 - 选择蓝牙发送时,需首先建立蓝牙连接(见第57页"蓝牙")。

使用文件

将图片设为大头贴

- 选择图片,点击选项>用作>来电图像。 照片即被设为智能电话簿中选定联系人的 大头贴(见第29页"将联系人加入智能电 话簿中")。
 - 用作大头贴的照片, 大小不能超过 20K。

将图片设置为墙纸

见第 44 页 "将照片设置为墙纸":

或在我的文档 > 手机或存储卡 > 图片文件夹中选择图片后,点击选项 > 用作 > 墙纸。

将音频文件设为来电铃声

 选择音频文件,点击选项 > 用作 > 至用户 设置档。

您可将音频文件设置为手机铃声(见第59页"如需修改设置")或联系人铃声(见第29页"将联系人加入智能电话簿中")。

我的文档 55

12 通话记录



通话记录

对于拨入和拨出的电话,本机均有记录。您可以回复来电、发送信息或将电话号码保存 到电话簿。

进入通话记录查看两张 SIM 卡通话记录。点选不同的选项卡选择所有电话 (♣)、已拨电话 (♣)、已接电话 (♣) 或未接电话 (♣) 的记录。

进入所需的通话记录列表,选择所需联系人 或电话号码,点击选项选择相关操作。

13 蓝牙



关于蓝牙

您的手机支持无线蓝牙技术,可以连接 10 米 内兼容的蓝牙设备。墙壁或其它电子设备可 能干扰蓝牙连接。

在您使用蓝牙功能前,请查阅其它设备附带的说明文件,确保其支持蓝牙功能。

接入蓝牙设备

查阅需连接的蓝牙设备的用户文件。使该设 备处于等待配对的状态。

- 选择蓝牙>激活蓝牙。必要时,点击开启 打开蓝牙功能。
- 2. 选择<mark>搜索设备</mark>搜索可建立连接的蓝牙设备。

搜索完成后,屏幕上列出可建立连接的蓝 牙设备。

- 3. 选择需建立连接的蓝牙设备,点击配对。
- 4. 输入蓝牙密码(默认为0000)开始配对。 当对方设备接受了您的配对请求时,配对成功。

接入连接过的设备

- 1. 确认需连接的设备已开启蓝牙功能。
- 2. 开启手机上的蓝牙功能。
- 3. 进入手机上的蓝牙>我的设备。确认列表中包含该设备。 连接建立成功。必要时,选择该设备,点 击联机。

使用立体声蓝牙耳机

- 1. 查阅您的蓝牙耳机的用户文件。
 - 检查确认您的蓝牙耳机支持 A2DP协议 (蓝牙立体声服务)。
 - 使该设备处于等待配对的状态。
- **2.** 在本手机上,
 - 检查确认蓝牙功能已开启。

蓝牙 57

- 进入设置 > 设置声音路径,确认已选 择了转至蓝牙耳机。
- 然后,选择蓝牙 > 搜索设备连接蓝牙 耳机(见"接入蓝牙设备")。
- 3. 进入多媒体>音乐播放器,选择并播放所需音乐及音频文件。

如需通过蓝牙耳机控制音乐播放

查阅您的蓝牙耳机的用户文件。确认您的蓝 牙耳机支持 AVRCP 协议(影音远程控制服务)。

被其它蓝牙设备接入

选择蓝牙>设置进入: 可见性: 开启以便其它蓝牙设备搜索到本机。

本机设备名称: 设置本手机显示在其它设备 上的名称。

如果您收到并接受配对请求,配对成功(必要时输入密码 **0000**)。

编辑设备列表

所有您连接过的设备均保存在我的设备中。

如需编辑设备列表,

- 1. 选择蓝牙>我的设备。
- 2. 如需对设备重命名或删除设备,点击选项 选择相应选项。

如果您在一段时间内不会使用蓝牙功能,建 议您关闭蓝牙功能以减少电池能耗。

58 蓝牙

14 情景模式



为不同场景设置铃声

本机已为不同场景定义了情景模式。每个情景模式中包含了铃声、音量及其它设置。您可按需求选择预设的情景模式以便快速调整来电铃声及信息提示音。

定义情景模式

本机提供了一组情景模式。您可使用默认设置或根据需要修改设置。

静音模式和飞行模式(飞行时使用) 不能修 改。

如需修改设置

- 1. 进入情景模式。选择需修改的模式,点击 选项。
- 2. 选择需修改的项,点击选择所需设置。

3. 重复步骤 2 直至设置完成。

应用情景模式

- 1. 进入情景模式,选择要应用的模式。
- 2. 点击激活启动该情景模式。

启动飞行模式时,手机将断开其网络连接。

情景模式 59

15 设置



触屏校准

见第4页"手写笔"。

SIM 卡设置

见第 4 页 "SIM 卡设置"。

手机设置

时间与日期 设置手机时钟(见第12页"

设置时钟")。

定时开关机 设置开关机时间。

语言 选择手机语言。

速拨桌面 在待机屏幕,长按相关联系人 图标拨打联系人电话(见第17

图标拨打联系人电话(见第1 页 " 速拨功能屏 ")。 显示设置 並

选择手机墙纸、主题和背光时

间等外观显示设置。

速拨 长按数字键拨打联系人号码(

见第 18 页 "快速拨号")。

捷径 设置待机屏幕上捷径功能显

示单上显示的常用功能(见第 2页"讲入捷径菜单")。

手写设置 设置手写笔速度和色彩。

动能传感器 设置 开启或关闭使用动能传感器 的功能。见第4页"使用动

能感应器"。

通话设置

本机号码 设置如何向被叫方显示您的电

话号码(需网络支持)。

呼叫等待 通话时如有来电,手机会发出提示。(需网络支持,见第20页

"接听第二通电话")。

60 设置

呼叫限制

设置来电和去电限制。选择更改 限制家码修改呼叫限制密码。

呼叫转移

将来电转接到语音信箱或其它 号码(无论其是否在电话簿中)。

线路切换

选择线路 | 或线路 2。

黑名单

您可拒绝里名单中的联系人的 所有来电。

状态, 开启或关闭黑名单。

黑名单号码: 编辑电话号码列 表。您可以拒绝来自此类号码的 所有电话。

自动重拨

自动重拨未接通的号码。

IP 拨号

(需要网络支持目仅限中国可用 预设 IP 服务号码。

诵话时间

开启以显示通话时长。

显示 提示

诵话时间 达到设定通话时长时发出一次 或多次提示。

拒接并发 开启后,可在拒接来电后向来电 送短信 联系人发送礼貌拒接短信。

网络设定

可设置主卡和 / 或从卡的网络,

网络选择

选择手机网络(需购买服务)。

推荐选择自动。

优先网络 选择优先网络。

GPRS 连接 选择 GPRS 连接模式。

安全设置

您可通过本菜单为您的 SIM 卡、手机以及保 存在手机上的信息设置密码保护。

SIM 卡锁

为 SIM 卡设置 PIN 或 PIN2 码保 护(PIN或PIN2码由网络运营 商提供)。

设置

如果输入 PIN 码连续 3 次错误, SIM 卡将自动被锁定并提示需输入 PUK 码解锁。您可以向网络 运营商索取 PUK 码。如果输入 PUK 码连续 10 次错误,SIM 卡将 被永久锁定。出现这种情况时, 请联系网络运营商或零售商。

电话锁 设置手机密码。每次开机时需要输入话机锁密码 (默认为

0000) 。

自动键盘 设置屏幕自动锁定的待机时锁 长。

固定拨号 限制只能拨出特定号码(需输入 PIN2码)。

禁止拨号 请咨询网络运营商是否支持该服务。

更改密码 修改 PIN、PIN2 码以及话机锁密码。

证书管理 查看授权证书和用户证书。

恢复出厂设置

将手机所有设置恢复到默认值。需输入话机锁密码(默认为 **0000**)。

62 设置

图标与符号

在待机模式下, 主屏幕上可同时显示多个符号。点击某些状态图标时, 屏幕上显示相应 菜单。

如果没有显示网络符号,说明当前网络不可用。您可能处在接收效果不佳的地方;请移到另一个位置。

- 振动 来电时手机会振动。
- **电池** 指示条显示电量状态(3 条为满, **I** 条为低)。
- 短信 您收到一条新短信。
- № 彩信 您收到一条新彩信。
- Wap 信息 信箱收到一条 Wap push 信息。
- **未接电话** 您有一个未接电话。

- 呼叫转移 所有来电都会被转接到另一个号码上。
- ☆ 蓝牙 蓝牙功能已开启。
- 蓝牙耳机 已连接到蓝牙耳机。
- ▲ 耳机 耳机已接连到手机。
- ◉ 闹钟 闹钟已开启。
- ▲ **漫游** 在手机注册到非本网的网络时显示(特别是在国外时)。
- ▲ 本网域 由您的网络运营商指定的区域。需要申请服务,请联系您的服务提供商获取详情。
- GSM 网络 手机已连接到 GSM 网络。接收质量 指示条越多,接收质量越好。
- **GPRS 连接 -** 手机已连接到 GPRS 网络。
- EDGE连接 手机已连接到EDGE网络。

图标与符号 63

注意事项

无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时,手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机

发射功率。

- 您的手机以 GSM 频率 (900/1800/1900 MHz) 传输 / 接收无线电波。
- GSM 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
 您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害,请仔细阅读并遵守下列全出安全指示,并告知向您借用手机的任何人士。此外,预防未经授权使用手机的行为。



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 PIN 码。请记住此密 码。

如果您在较长时间内不使用手机,应关机和 拆下电池。

请在购买本手机后更改您的 PIN 码,并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律 和规章。然而手机可能会干扰其它电 子设备。因此,在家里或外出使用手 机时,您必须遵循当地的建议和规

章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机 使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术(包括GSM技术)方面的研究已通过审核,安全标准已经制定,以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标

准,并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/FC。

在下列情况下要保持关机


防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到 无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意 外的发生。



在登机和 / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危 及飞机的操作,干扰手机网络, 甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。



运输可燃性产品的车辆(即使车子已停泊)或由液化石油气(LPG)驱动的车辆内,请先检查此车是否符合现行的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的地区,例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



? 请咨询您的汽车制造商以确定您车 内使用的电子仪器不会受到无线电 波的影响。

起博器

如果您是起搏器用户:

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离,以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话,以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰,请关闭手机。

助听器

如果您是助听器用户,请向医生和助听器厂 商咨询,了解您使用的设备是否对手机干扰 敏感。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械,请咨询器械制 造商,确认这些器械具有屏蔽外部射频的功 能。

医生可以协助您获取这些信息。

性能提升

为了提升手机性能,减少无线电辐射,降低电池耗电量并确保安全操作,请遵从以下指示:



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能,我们建议您以正常的操 管等势使用本手机(在未使用免提模式或免持式配件时)。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中:如果您的手机弄湿了,请关机并取出电池,并在过了 24小时、手机干了之后再开始使用。

- 要清洁手机,请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而,在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下,手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定,以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池信息

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体(例如口袋中的钥匙)造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热 (>60°C 或 I40°F), 过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应该仅使用飞利浦原装电池与配 件, 因为使用任何其它配件将可能 损坏您的手机,并可能导致您所有 的飞利浦手机担保无效。使用不正 确型号的电池也可能将导致爆炸。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更 换, 并使用飞利浦原厂配件。

您的手机与您的汽车

据研究证实, 开车时用手机进行通 话会分散注意力,这会非常危险。 请遵循以下指示:

- 在开车时应全神贯注。在使用手机前请先 将车子开到路边停好。
- 请遵守开车及使用 GSM 手机所在地的法 令。
- 如果您想要在车内使用手机,请安装专为 此用途设计的免提车用组合,不过您仍须 确保自己能全神贯注地开车。

- 请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内 的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。
- 某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来 操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当 地法令。

EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒 (例如: 在窗子或挡风玻璃背面)的情况下,手机外 壳的温度可能会升高,特别是有金属涂层的 外壳。在此情况下,拿起手机时要特别小心, 同时也应避免在环境温度超过40°C或5°C以 下的情况下使用手机。

至于手机,插座应当安装在靠近手机并易取 的地方。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽 电池及旧手机处理方面的当地法 飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以 促进废弃物的回收及正确处理。



流动中的循环代表已标示此符 号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际 包装恢复和回收系统的非常经 济的做法。



塑料材料可以循环使用(还作为 塑料种类标识)。

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的 出口法律和法规控制的商品 , 技术或软件。 严禁任何违反法律的转移行为。

使用建议

如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施(如适用):

- 1. 关闭手机的蓝牙功能。
- **2.** 调低手机的背光级别。或者,开启手机的 光感应器。
- 3. 调短手机的背光持续时间。
- 4. 开启自动键盘锁。键盘锁住时,手机进入 省电模式。
- 5. 关闭按键音、点击震动或震动提示。
- **6.** 仅在需要时建立GPRS连接。否则,您的手机会不断搜索GPRS连接,消耗电池电量。
- 在手机信号覆盖不到的地方,关闭手机。 否则,您的手机会不断搜索网络,消耗电 池电量。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电,直 到电池指示图标停止闪烁为止。最后,拔出 充电器并尝试开机。

开机时,屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机,但是不知道您的PIN码和解锁码(PUK)。请与服务提供商联系。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

手机不能返回待机屏幕

长按挂断键,或关机,检查 SIM 卡与电池是 否正确安装,然后开机再试。

不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角(在隧道中或在高层建筑物之间),或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络(特别是在国外时),如果您的手机拥有外置天线,查看天线是否位于适当位置或联系您的网络运营商,向其寻求帮助或获取相关信息。

按键后,屏幕无反应(或反应慢)

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常 现象,并不影响手机的操作。请到一个较温 暖的地方再试。有关其它注意事项,请向您 的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始 终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果 网络不发送来电者的号码, 手机将显示来电 I 或匿名通话。有关详细信息, 请与您的运营 商联系。

无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确 保您已输入短信息中心号码,或联系您的运 营商以获取有关详细信息。

无法接收、储存和/或显示图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正确, 您的手机可能无法显示。

您不确定手机是否正常接收来电 查看您的呼叫转移选项。

在充电时,电池图标不显示指示条而且 边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C(32°F) 或超过 50°C(113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项,请向您的手机供应商咨询。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果问题仍然 存在,您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的网 络运营商联系。

试图使用菜单中的功能时,手机显示禁 止使用

有些功能要视网络而定。因此,这些功能只 能在系统或您所申请的服务可支持时方可使 用。有关详细信息,请与您的运营商联系。

屏幕显示 "插入 SIM 卡"

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果问题仍然存在,您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

手机的省电能力似乎比本用户手册所指 定的来得低

手机的省电能力与您所做的设定,(例如: 铃声音量、背景光时间)以及您所使用的功能 息息相关。请尽量关闭您所不要使用的功能 以提高手机的省电能力。

手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件,可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合,它附有一个外用天线,可在免提听筒的情况下进行通话。

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是 否可以使用手机。

手机无法充电

如果手机的电池完全没电,则需要等待几分钟(通常不超过5分钟),充电图标才会在手机屏幕上显示。

手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。

飞利浦原厂配件

某些配件,如标准电池、耳机、USB 数据线和充电器,是您手机包装的标准配件。我们还可能会向您提供或出售额外的配件。因此,手机包装中的内容可能有所不同。

为了最大程度地发挥飞利浦手机的性能并且 不至于使保修单无效,请购买专为您手机的 使用而设计的飞利浦原厂配件。飞利浦消费 电子公司对由于使用未授权配件而造成的任 何损害不承担责任。

充电器

使用电源插座给电池充电。小巧的设计便于放在公文包或手袋中携带。

耳机

插入耳机后, 手机将自动激活耳机模式。

使用随机所附的单键耳机时,短按耳机上的 按钮接听来电,或挂机终断通话。

USB 数据线

通过 USB 数据线(与大部分电脑兼容)将手机和电脑连接后,手机可作为:

充电器 对

对手机上的电池充电。

大容量储存 设备 可在电脑和手机或插入手机 中的存储卡之间进行数据传 输,并在电脑上对手机或存储 卡上的数据进行管理。

网络摄影头 作为电脑的网络摄像头。

COM 接口

可在电脑上备份您的手机数据,如电话簿,或将保存在电脑中的数据还原到手机上。 为此,您需在电脑上安装随机 供 的 数 据 通 訊 软 件 (MobilePhoneTools)(见下文 "数据通讯软件")。

传输结束后,请确保您根据电脑的指示安全 移除设备。

数据通讯软件

数据通讯软件 (Mobile Phone Tools) 可以在手机和电脑之间提供即时同步,使您能够在电脑和手机之间实现数据同步,如电话簿、日历、短信、以及音频/视频/图片文件。通过数据通讯软件和GPRS服务,您也可使用手机将电脑连接到互联网。

在电脑上安装 Mobile Phone Tools

- 1. 将随机所附的数据通讯软件插入光驱。
- 2. 运行 autorun.exe 安装程序。
- 3. 按屏幕提示选择,安装自动运行。

将手机与电脑连接

使用随机所附USB数据线或通过蓝牙将手机与电脑连接。

通过 USB 数据线连接时,选择手机上的 COM接口。首次连接时,您需等待直至手机的 USB 驱动安装完成。

2. 双击电脑上的 Mobile Phone Tools 图标。 在 Mobile Phone Tools 菜单的左下方显示 "Philips X809 is connected (Philips X809 已连接)"。

商标声明



T9[®] 是 Nuance Communications, Inc. 的 注册商标。

PHILIPS





JAVA 是 Sun Microsystems, Inc. 的商 标。



Bluetooth™是瑞典爱立 信公司所拥有的、并授 权给飞利浦公司所使用 的商标。

证书信息(比吸收率)

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分,并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数,以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。适用于公众的无线电话比吸收率 限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。

在测量比吸收率时均采用标准操作位置,同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为 其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的,手机在操作中的实际比吸收 率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作,而其在实际操作中 仅使用连接网络所需的功率级别。通常,您越接近基站,手机的输出功率就越低。

尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异,但是它们都满足射频辐射的相关规范。

该款 Xenium X809 型号的手机最高比吸收率值为 1.957 瓦特 / 千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

无论是在靠近耳部的正常操作位置,还是与身体相距 1.5 厘米的位置使用,本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机,则应确保此类配件无金属元器件且应保持本手机与身体的距离至少为 1.5 厘米。

客户服务条例声明

- 1. 当手机出现故障,客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。 符合其中保修规定的可选择最近的飞利 浦授权维修中心享受保修服务。客户可通 过服务热线咨询维修网点。
- 凡本公司出售的手机主机享有自购买日 起壹年的保修。充电器保修壹年,电池保 修半年,耳机保修叁个月。
- 3. 属于下列情况之一,则不属于三包范围。 属非保修手机,维修中心将作保外收费维 修处理。
 - 手机无购机发票和三包凭证,亦不 能提供有效证据证明手机在三包有 效期内,并超过出厂日期 15 个月;
 - 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符:

- 手机背后的封条或标签被撕毁/涂改 / 损坏 / 不可辨识。手机的保修标记 被拆封或丢失;
- 手机浸液(如:入水/手汗/使用环 境潮湿)、捧掉、非法拆装等原因造 成的损坏;
- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏;

因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制:本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外,飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性,也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用 而引起的无论何种类型、原因的损失、或 及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额, 只限于原始产品当时的购买金额。 然而,飞利浦将不负责任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害(包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、普损害或数据丢失及第三方索赔)。在否已被告知这种损失的可能性,尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现,但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦 之间就该移动电话机商品所达成的完整 的唯一的协议。它将取代之前各方的所有 协议,包括口头或书面及来往与各方之间 与此有限责任协议有关事项的通讯。任何 速递商、零售商、代理人、销售商、雇员, 其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限 责任协议做任何更改。您也不应将任何此 类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品 使用问题,国内维修网点咨询并接听客户 投诉。

热线服务时间周一至周日 8:00-18:00, 非工作时间有语音信箱自动留言。 热线服务电话: 4008 868 001

*飞利浦对以上内容保留最终解释权。

环保说明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|------|-----------|-----------|--------|------------------|---------------|-------------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二 联苯醚 (PBDE) |
| 手机主体 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电池 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 充电器 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 附件 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Q. 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

x 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求;目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

该环保使用期限指在正常使用条件下,手机(不含电池)及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变,电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。